



Berner

**Berner – Kochsysteme
GmbH & Co KG**

Sudetenstr. 5

87471 Durach

Tel: 08 31/69 72 47-0

Fax: 08 31/69 72 47-15

berner@induktion.de

www.induktion.de

Einlassen der Bratplatte:

Die Bratplattenoberfläche muss vor der Inbetriebnahme mit Wasser und Spülmittel gründlich gereinigt werden.

Achtung: Bitte keinen Grillreiniger verwenden!

Danach Öl auf die Oberfläche geben und mit einem Stofflappen gut verteilen. Bratplatte auf ca. 200°C aufheizen und warten, bis das Öl einen gelblichen Schimmer bekommt, also leicht verharzt. Mit dem Bratspachtel die verharzte Schicht oberflächlich abstreifen. Diesen Vorgang insgesamt 3x durchführen.

Die Dauer der Vorbehandlung beträgt ca. 1 Stunde. Es hat sich dann eine nicht sichtbare Patina auf der Oberfläche gebildet.

Nun kann man beginnen die Bratplatte zu beschicken. Vor auflegen des Bratgutes bitte nochmals etwas Öl auftragen.

Es sollte nur mit dem mitgelieferten Bratspachtel gearbeitet werden. Alle anderen Werkzeuge sind ungeeignet.

Sollten sich mit der Zeit Bratrückstände auf der Oberfläche gebildet haben, diese mit dem Edelschwamm abtragen. Damit man sich nicht verbrennt, sollte zum aufdrücken des Schwamms auf die Oberfläche, die Vorderkante des Bratspachtels verwendet werden. (Bitte kein Wasser verwenden)

Das Einlassen der Bratplatte sollte täglich in verkürzter Form wiederholt werden.

Noch ein Tipp, um die Bratplatte während der Betriebszeit möglichst sauber zu halten: Die Rauchpunkte von Ölen liegen bei 180-220°C. Je nach Öl sollte die Brattemperatur etwas unterhalb des Rauchpunktes liegen.

Beim reinigen der Bratplatte nach der Betriebszeit, die Bratplatte ausschalten und nach ca. 15-20 min, wenn die Bratplatte noch Restwärme hat, nur mit Wasser und dem Edelschwamm unter Verwendung des Bratspachtels die Platte reinigen und danach wieder einölen.

Berner Kochsysteme GmbH & Co.KG

Bankverbindungen:

Raiffeisenbank im Allgäuer Land e. G.
BLZ 733 692 64, Konto Nr. 7 300 417
IBAN DE 30 7336 9264 0007 3004 17
Swift Code (BIC) GENODEF1DTA

Deutsche Bank AG Kempten
BLZ 733 700 08, Konto Nr. 1 145 499
IBAN DE 86 7337 0008 01 14 5499 00
Swift Code (BIC) DEUTDEMM733

Berner – Kochsysteme GmbH & Co KG
Registergericht Kempten
HR-A 4277
Sitz: Durach
USTID-Nr: DE 207246386
Steuer-Nr.: 127/152/52803

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Berner – Kochsysteme
Verwaltungs GmbH
Registergericht Kempten HR-B 7147
Sitz: Durach
Geschäftsführer: Peter Berner